

Firmenstempel und or type unknown

TE
KA

Couplage Master-Slave



(Page : 1 sur le produit 150010032)

Description

Référence de l'article : 150010032

611,00 €*

hors TVA légale

Couplage Master-Slave

Description : La commande "maître-esclave" est généralement utilisée pour les installations d'aspiration TEKA en relation avec les appareils de soudage. La commande sert alors à commander (ouverture/fermeture) un clapet de réglage dans la conduite d'aspiration, pour optimiser la puissance d'aspiration de l'installation d'aspiration (en cas d'utilisation de plusieurs conduites de branchement). La commande commute automatiquement le clapet de réglage connecté dès que l'appareil branché est mis en marche (appareil de soudage, meuleuse d'angle, etc.). De plus, la commande dispose d'un contact à fermeture sans potentiel pour signaler le fonctionnement ou commuter des charges jusqu'à une intensité de 6 A. Le commutateur de fonction intégré (automatique/arrêt/manuel) permet de sélectionner le mode de fonctionnement de la commande. En mode automatique, le clapet de réglage est commandé par la détection de courant de la prise. En position "arrêt", la commande du clapet de réglage est hors service. Seule la prise de courant peut être utilisée comme alimentation électrique pure. La position de commutation "manuelle" permet d'ouvrir le clapet de réglage en permanence. Le temps d'arrêt et le seuil d'activation de l'intensité sont pré-réglés, mais peuvent être modifiés ultérieurement sur le relais de mesure de l'intensité.

Caractéristiques techniques

Tension de ligne (V):	400
Courant absorbé (A):	32